

MODE OPERATOIRE POUR L'ENTRETIEN DES MASQUES LAVABLES

Fiche destinée aux exploitants de pressings

Ce mode opératoire est spécifique au traitement des masques.

Toutes les autres recommandations du « Guide de recommandations pressing COVID-19 » publié le 29 avril 2020 restent applicables.

Les informations étant susceptibles d'évoluer au regard de l'évolution des connaissances et de la pandémie, le cas échéant une mise à jour des consignes de prise en charge sera disponible sur les sites www.cttn-iren.fr et www.ffpb.fr

RECEPTION DES MASQUES

Afficher de manière ostensible dans la zone d'attente **les consignes clients et les conditions de prise en charge** des masques.

Exemples :

- Marquage individuel des masques effectué par le client : repère de couleur, initiale.
- Les masques sont ensachés par les soins du client (individuellement ou pour une famille).
- Pour les particuliers (ou famille) l'état physique des masques est vérifié lors de la réception (aspect général, absence d'accroc, de signe d'usure, état des élastiques, points d'ancrage ...) les masques endommagés seront refusés (traitement inutile).
- Pour les entreprises :
 - elles vérifient l'état de leurs masques avant dépose au pressing ;
 - un marquage au nom de l'entreprise est fait par ses soins ;
 - les masques sont regroupés en sacs, marqués au nom de l'entreprise.

***Informé :** le pressing décline toute responsabilité quant à l'état physique des masques lavables avant et après entretien. Il appartient au client possesseur des masques de vérifier leurs états et de se reporter aux spécifications du fabricant le cas échéant (nombre de lavages maximum prévus, conditions d'entretien, ...). Les masques tissus réutilisables sont à renouveler régulièrement (notamment selon les indications du fabricant : nombre de lavages maxi). Pour sa part, le pressing les entretient en les lavant à 60°C à l'aide d'un cycle d'une durée de 30 minutes et les sèche en tambour, pour un séchage complet, avec un air porté à 90°C.*

Préciser au client les délais de traitement.

Après dépose par le client procéder à un nettoyage minutieux de la banque, du matériel de caisse, du terminal de paiement et à un lavage et séchage des mains (**cf. annexes 1.1 et 1.2 Guide de recommandations pressing COVID-19**).

EXAMEN DES MASQUES

S'équiper d'un **masque et de lunettes (ou d'une visière) de protection.**

Les **masques lavables** sont à **manipuler avec précaution.**

Vérifier pour chacun d'entre eux : **l'intégrité du tissu** (absence d'accroc, de traces d'usure), **de l'élastique, des points d'ancrage tissus/élastique.**

En cas de défaut constaté sur les masques, le signaler avec précision (nombre de masques, nature du défaut) **au client par tous moyens nécessaires attendre sa confirmation avant de procéder au nettoyage.**

PREPARATION AVANT MISE EN MACHINE

- Utiliser **des filets en polyester à mailles de 10x10 mm** (environ), et d'un format de l'ordre de 500 x 700 mm.
- **Regrouper les masques par lot, ne pas les mélanger, même si un lot ne comporte qu'un seul masque :**
 - Client isolé
 - Famille
 - Entreprise
- Remplir les filets à raison de **20 masques maximum** pour un format de **filet de 500 x 700 mm.**
- **Etiqueter/repérer** les filets **client par client.**
- **Stocker en zone sale** les filets, en chariots ou paniers **dans l'attente du traitement**
- Se laver les mains (savon, eau chaude, essuie-main papier) ou les passer au gel hydro alcoolique (*cf. annexe 1.1 et 1.2 Guide de recommandations pressing COVID-19*).

PROCEDE DE L AVAGE :

Privilégier une laveuse-essoreuse professionnelle.

Programmer un cycle à une température **entre 60 et 65°C**, d'une durée de **30 minutes minimum, avec essorage.**

S'assurer que la température **du bain de lavage atteint bien 60°C minimum, et demeure à 60°C pendant au moins 5 minutes.**

Charger le tambour à mi-charge (à raison de 1 kg pour 20 litres de volume tambour : en référence à une utilisation de la laveuse-essoreuse en mode blanchisserie dont le rapport de charge usuel est de 1/10).

Selon la quantité de masques, il est possible d'ajouter d'autres articles dès lors qu'ils peuvent être lavés dans les mêmes conditions.

Utiliser une lessive classique, **sans ajout d'aucun autre produit.**

Après mise en machine, se laver les mains (savon, eau chaude, essuie-main papier) ou les passer au gel hydro alcoolique (*cf. annexe 1.1 et 1.2 Guide de recommandations pressing COVID-19*).

TRANSFERT

Avant de sortir le linge de la laveuse essoreuse, **se laver les mains** (savon, eau chaude, essuie-main papier) ou les passer au gel hydro alcoolique.

Pendant **le transfert des filets** entre laveuse-essoreuse et séchoir à tambour, **ne pas les poser au sol, ni sur aucune autre surface.**

PROCEDE DE SECHAGE

Utiliser un séchoir à tambour professionnel, dont la capacité de chargement est au moins égale à celle de de la laveuse-essoreuse (en référence à une utilisation du séchoir à tambour en mode blanchisserie rapport de charge usuel 1/25ème).

Programme : Séchage intensif (en cas de doute, réaliser un essai préalable pour s'assurer de la résistance du masque) avec une humidité résiduelle max de 5%.

Charger le séchoir avec les filets de masques qui viennent d'être lavés.

Dans le cas où la charge que représente les masques est réduite, il est possible de la compléter avec d'autres articles, relativement légers, qui supportent ce type de séchage.

A la fin du cycle, décharger les filets, les ouvrir avec précaution pour s'assurer que la charge est parfaitement sèche.

Si le séchage est imparfait pour les filets contenant le plus de masques, relancer un cycle de séchage et revoir le cas échéant le nombre de masque par catégorie de filet.

Transférer les masques en zone propre.

EMBALLAGE

Emballer soigneusement les masques par client : client isolé, famille, entreprise, à l'aide de sachets ou films plastiques.

Indiquer sur l'emballage le nombre de masques et le nom du client.

Si des **masques apparaissent détériorés lors de l'emballage** (aspect général altéré, accrocs, signes d'usure, mauvais état des élastiques ou des points d'ancrage ...), le signaler au client et l'inscrire sur l'emballage.